

Quy trình ráp mẫu hấp thu BTEX



1. Rửa sạch mọi chi tiết của mẫu hấp thu kể cả lưới thép bằng nước thường. Tráng hai lần bằng nước cất, rồi nước siêu sạch. Để khô tự nhiên trong môi trường sạch, thoáng gió. Không sấy bằng nhiệt.

2. Đặt gioăng Teflon dày phẳng xít xuống đáy thân.



3. Đặt lưới thép nhỏ lên trên gioăng.



4. Đặt tiếp gioăng mỏng lên tấm thép.



5. Ráp thân vào đáy.



6. Đặt lưới thép lớn vào nắp.



7. Lắp nắp với thân. Hoàn tất việc ráp.



9. Nhồi than qua lỗ dưới đáy. Đậy nút



8. Cho vào bao. Miết kỹ.



Chú ý: Dùng panh và găng tay khi ráp mẫu, tránh chạm tay trần vào mẫu. Ráp mẫu trong môi trường sạch. Bảo quản trong môi trường sạch, ở nhiệt độ thấp. Có thể gởi mẫu cho nhà cung cấp chuẩn bị mẫu