


Lấy mẫu ô nhiễm BTEX bằng mẫu hấp thụ thụ động Lanwatsu

1. Dùng dây rút hay ốc vít để cố định hộp che.



2. Mở bao, lấy mẫu hấp thụ ra. Ghi nhận thời điểm bắt đầu và vi trí lấy mẫu



3. Gài mẫu hấp thụ vào kẹp.



4. Gỡ mẫu xuống. Cho trở lại bao nhôm và miết kỹ zipper. Ghi nhận thời điểm kết thúc lấy mẫu.



5. Tháo nút, đặt ngược mẫu vào phễu. Hướng dưới phễu vào vial GC. Lắc cho đến khi toàn bộ than rơi vào vial. Đưa ống ly trích trở lại bao nhôm.



6. Không cần hộp che khi lấy mẫu trong nhà hay lấy mẫu phơi nhiễm.



Chú ý: Dùng găng tay khi thao tác, tránh chạm tay trần vào trong mẫu hấp thụ.

Quá trình chuyển pha hấp thụ sang ống ly trích cần được thực hiện trong môi trường sạch. Nếu điều kiện không đáp ứng thì hãy gửi mẫu về Enviochem Bình Lan để phân tích và chuẩn bị mẫu.

Bảo quản mẫu trước và sau lấy mẫu

1. Mẫu hấp thụ phải được bảo quản và chuyên chở trong bao nhôm hàn kín, trong môi trường sạch, ở nhiệt độ thấp.
2. Phân tích phải được tiến hành không quá 2 tuần sau khi lấy mẫu.

